

Aby uniknąć tego rodzaju uszkodzeń przed czynnościami obsługowymi dotyczącymi części elektrycznych motocykla wyłączaj stację.

Plan przeglądów

Uwaga: Czynności te powinny być przeprowadzane według stanu licznika kilometrów lub też po upływie określonego czasu - w zależności od tego, co prędzej nastąpi.

Przedział		km	1000	12000	24000	36000	48000
Element		miesiące	2	12	24	36	48
	Wkład filtra powietrza		-	I	I	R	I
*	Śruby i nakrętki układu wydechowego		T	T	T	T	T
*	Luz zaworowy		Kontrola co 24000 km				
*	Świece zapłonowe		-	R	R	R	R
	Przewód paliwowy		-	I	I	I	I
*	System pochłaniania par paliwa		-	-	I	-	I
	Olej silnikowy		R	R	R	R	R
	Filtr oleju silnikowego		R	-	R	-	R
*	System PAIR		-	-	I	-	I
	Luz linki gazu		I	I	I	I	I
*	Synchronizacja przepustnic		-	I	I	I	I
*	Płyn chłodzący	Suzuki super long life coolant (niebieski)	-	-	-	-	R
		Suzuki long life coolant (zielony) lub inny płyn chłodzący	-	-	R	-	R
	Przewody układu chłodzenia		-	I	I	I	I
	Luz linki sprzęgła		-	I	I	I	I
	Łańcuch napędowy		I	I	I	I	I
			Czyszczenie i smarowanie co 1000 km				
*	Hamulce		I	I	I	I	I
	Przewód hamulcowy		-	I	I	I	I
	Płyn hamulcowy		-	I	I	I	I
			* Wymiana co 2 lata				
	Opony		-	I	I	I	I
*	Układ kierowniczy		I	I	I	I	I
*	Zawieszenie przednie		-	I	I	I	I
*	Zawieszenie tylne		-	I	I	I	I
*	Śruby konstrukcyjne ramy		T	T	T	T	T
	Smarowanie		Smarowanie co 1000 km				

Ważne: **I** - przegląd i czyszczenie, regulacja, wymiana lub smarowanie - w zależności od potrzeb;
R - wymiana; **T** - dokręcanie